Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
	Open / Close	ZOOM	Eject
DIMMER	Dimmer	ECO 3D	3D
BD	BD	HOME SMART	Smart
TUNER	Tuner	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
AUX	Aux	APP MEDIA	Media
RDS DISPLAY 1	1 / RDS Display	1	1
2	2	2	2
TA 3	3 / TA	3	3
PTY- 4	4 / PTY -	4	4
PTY SEARCH 5	5 / PTY Search	5	5
PTY+ 6	6 / PTY +	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Originale		Sostituto	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	I<<		I<<
STEP	Step	SHIFT +	Shift + Pause
PAUSE	Pause		Pause
	>>I		>>I
	<<		<<
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
V-SOUND	V-Sound	SETTINGS OPT	Options
TUNING /CH +	Tuning/CH +	CH +	Ch +
TUNING /CH -	Tuning/CH -	CH -	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Originale	Sostituto
Info	Info
Exit	Exit
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
PopUp Menu / Title Menu	List
Disc Menu	D. Menu
Zoom	Shift + Eject
PIP	AV
Marker / Tuner Memory	Pre Ch
Mo/St	TV/R

Originale	Sostituto
Repeat A-B	Text
Repeat	Shift + Text
Cancel	Shift + Exit
Sleep	Sleep
Slow	Shift + Play
DSP	Format