Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Originale		Sostituto	
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
FAV/LIST	FAV/List	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
CLOCK	Clock	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
LIST	List	DISC NAV LIST	List
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
FREEZE	Freeze	II	Pause
INDEX	Index	SETTINGS OPT	Options
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back
SUBPAGE	Subpage	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SIZE	Size	ZOOM ⏏	Eject

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Reveal	Media		
Hold	Dual		
Mix	Shift + Media		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Cyan	Blue		
Nicam	Smart		
P. Mode	Shift + Format		
S. Mode	Shift + Dual		
OK	Ok		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		