Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Menu	Menu / Home
Sleep	Sleep / Timer	Up	Up
Input	AV / Input / RDS	Guide	Guide / EPG / -/--
1	1	Left	Left
2	2	OK	OK
3	3	Right	Right
Mode	D.Menu / Top	Back	Back / Return
4	4	Down	Down
5	5	i	Info / Angle
6	6	Vol +	Vol +
Audio Mode	Audio / Lang I/II	Mute	Mute / Dimmer
7	7	P +	CH+ / Page+
8	8	Vol -	Vol -
9	9	P -	CH- / Page-
Sound Select	Sound / Title	TV / Radio	TV/Radio /
0	0	Red	Red / Netflix / Search
Screen Mode	Smart / List	Green	Green / APP / Repeat

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
YELLOW	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
BLUE	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
COLOR SYSTEM	Color System	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		
REVEAL	Reveal	SHIFT + RETURN / BACK	Shift + Back / Return		
EXPAND	Expand	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		
SUB CODE	Sub Code	SHIFT + OPT-TOOLS / SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools		
[≡]		GOTO / TEXT	Text / Goto		
[....]		OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /		
[≡i]		SHIFT + ANGLE / INFO	Shift + Info / Angle		
[≡□]		HOLD	Stop / Hold		