| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Tv/AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| V+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| SCAN | Scan | LIST SMART | Smart / List |
| P+ | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| V- | Vol - | VOL - | Vol - |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| P- | P- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK SELECT | OK/Select | OK | OK |
| | Right | | Right |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Down | | Down |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Red / Picture | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Red / Picture | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | Green / Sound | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Green / Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| SLEEP | Yellow / Sleep | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| SLEEP | Yellow / Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| CALL | Blue / Call | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| TEXT Text | GOTO TEXT Text / Goto | | |
| MIX Mix | SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text / | | |
| SIZE Size | SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom / | | |
| INDEX Index | REC MODE Rec / Rec Mode | | |
| HOLD Hold | HOLD Stop / Hold | | |
| REVEAL Reveal | SLOW Play / Slow | | |
| SUBPAGE Subpage | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ | | |
| CANCEL Cancel | CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear | | |
| DVB MENU DVB Menu | TOP MENU D.MENU D. Menu / Top | | |
| i i | ANGLE INFO Info / Angle | | |
| EPG EPG | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- | | |
| ESC ESC | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC | | |
| DVB DVB | MEDIA DISPLAY Display / Media | | |
| FREEZE Freeze | STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze | | |
| I/II I/II | LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II | | |
| | | | |
| | | | |