Mandis shop

Benq BENQ001

Originale		Sostituto	
POWER		Power	
MENU / EXIT		Menu	
UP / KEYSTONE		Up	
DOWN / KEYST.		Down	
RIGHT / LOCK		Right	
LEFT		Left	
PLAY / PAUSE		Shift +	Play +	Shift + + / Play
SOURCE		Source	
BLANK		Mute / Blank	Blank / Mute
VOLUME+		Page▲ / Vol	Vol + / Page +
VOLUME-		Page▼ / Vol	Vol - / Page -
TIMER ON		Focus / Volt	Volt / Focus
PAGE DOWN		Shift +	Page▼ / Vol	Shift + Vol - / Page -
PAGE UP		Shift +	Page▲ / Vol	Shift + Vol + / Page +
DIGITAL ZOOM -		Stop	- / Stop
DIGITAL ZOOM		Play	+ / Play
KEYSTON DOWN		Shift +	Shift + Down

Originale		Sostituto	
ENTER / MODE		Enter	
KEYSTON UP		Shift +	Shift + Up
PRESET		Timer / Freeze	Freeze / Timer
AUTO		Auto	
ASPECT		Aspect / Eco	Eco / Aspect
TIMER SET UP		Mode	
CAPTURE		Video / Comp	Comp / Video

https://remote-controls.ch/it/Benq/1060164-19832-telecomando-di-sostituzione-per-Benq-BENQ001-5J.J3G06.001.html