Mandis shop

Optoma OPTOMA004

Originale	Sostituto
Power	Power
Up	Up
Left	Left
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
L	I <<
R	>>I
▲ / Page +	Shift + Up
▼ / Page -	Shift + Down
▶ / Re-SYNC	Shift + Right
◀ / Source	Shift + Left
◀ / Source	AV
↵	Shift + Ok
Keystone +	Ch +
Keystone -	Ch -
Volume +	Vol +

Originale	Sostituto
Volume -	Vol -
1 / Brightness	1
2 / Menu	2
2 / Menu	Menu
3 / ZOOM	3
3 / ZOOM	Eject
4 / HDMI	4
5 / Freeze	5
5 / Freeze	Pause
6 / AV mute	6
6 / AV mute	Mute
7 / S-Video	7
8 / VGA	8
9 / Video	9

https://remotes.it/Optoma/1019-063-telecomando-sostituzione-per-Optoma004.htm