| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| FREEZE | Freeze | SHIFT + II | Shift + Pause |
| PIC MODE | Pic Mode | PICTURE FORMAT | Format |
| PIC SIZE | Pic Size | ECO 3D | 3D |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 100 | -/-- GUIDE | Guide |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| FAV | FAV | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| RECALL | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| C.CAPTION | C. Caption | HOME SMART | Smart |
| CH | CH+ | + CH | Ch + |
| CH | CH- | CH − | Ch - |
| CH RTN | CH RTN | RETURN BACK | Back |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| | Up | | Up |
| BACK | Left / Back C | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| NEXT | Right / Next C | | Right |
| | Down | | Down |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| EJECT | Ej ect | ZOOM | Ej ect |
| PAUSE/STEP | Pause / St ep | | Pause |
| PLAY | Pl ay | PLAY MODE | Pl ay |
| STOP | St op | | St op |
| SKIP | I << Ski p | | I << |
| SKIP | >>I Ski p | | >>I |
| REW | << REW | | << |
| FF | >> FF | | >> |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| | |