Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Sleep	Sleep / Timer	Muting	Mute / Dimmer
On	Power	Level Down	Shift + Down
Standby	Shift + Power	Level Up	Shift + Up
Return	Back / Return	I <<	I << / Preset-
Setup	Setup / OPT /	Play	Play / Slow
CH+/Disc+	CH+ / Page+	>>I	>>I / Preset+
Enter	OK	<<	<< / Tune-
Up	Up	Stop	Stop / Hold
Vol +	Vol +	>>	>> / Tune+
CH-/Disc-	CH- / Page-	Rec / Random	Blue / Prime Video / Random
Left	Left	Play Rev.	Pause / Step / Freeze
Right	Right	Open / Close	Eject / Surround
Vol -	Vol -	Input Sel. DVD	Shift + 2
Down	Down	Input Sel. CD	Shift + 3
Audio Sel	Audio / Lang I/II	Input Sel. V1	Shift + 1
CH Sel	D. Menu / Top	Input Sel. V2	Shift + 4
Test / Menu	Menu / Home	Input Sel. TAP	Shift + 5

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
PLAYLIST TUN Input Sel. TUN	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6	9 WXYZ Re-EQ Re-EQ	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
V3 Input Sel. V3	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7	+10 CAPS DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media
V4 Input Sel. V4	SHIFT + USB 8 Shift + 8	0 DIMMER Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer
V5 Input Sel. V5	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9	0 DIMMER Dimmer	HDMI-SAT 0 0
PH Input Sel. PH	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0	SEARCH DEL ZONE 2 ENTER Zone 2	LIST SMART Smart / List
1 @.-'/ PURE A Pure A	TV 1 1		
2 ABC DIRECT Direct	DVD 2 2		
3 DEF STEREO Stereo	CD-STB 3 3		
4 GHI SURR Surr.	VIDEO 4 4		
4 GHI SURR Surr.	SHIFT + SURROUND ⏏ Shift + Eject / Surround		
5 JKL THX THX	TAPE 5 5		
6 MNO ALL ST All St.	TUNER 6 6		
7 PQRS ◄ DSP ◄ DSP	AUX-HDD 7 7		
7 PQRS ◄ DSP ◄ DSP	SHIFT + ◄ Shift + Left		
8 TUV DSP ► DSP ►	USB 8 8		
8 TUV DSP ► DSP ►	SHIFT + ► Shift + Right		
9 WXYZ Re-EQ Re-EQ	BLUETOOTH 9 9		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Sleep	Sleep / Timer	>>I	>>I / Preset+
On	Power	<<	<< / Tune-
Standby	+ Shift + Power	Stop	Stop / Hold
Return	Back / Return	>>	>> / Tune+
Setup	Setup / OPT /	Random	Blue / Prime Video / Random
Disc+	CH+ / Page+	Pause	Pause / Step / Freeze
Vol +	Vol +	Eject	Eject / Surround
Disc-	CH- / Page-	Input Sel. DVD	+ Shift + 2
Vol -	Vol -	Input Sel. CD	+ Shift + 3
Audio Sel /	Audio / Lang I/II	Input Sel. V1	+ Shift + 1
CH Sel / Top Menu	D. Menu / Top	Input Sel. V2	+ Shift + 4
Test / Menu	Menu / Home	Input Sel. TAP	+ Shift + 5
Muting	Mute / Dimmer	Input Sel. TUN	+ Shift + 6
Angle	Info / Angle	Input Sel. V3	+ Shift + 7
Subtitle	Subtitle / EQ	Input Sel. V4	+ Shift + 8
I <<	I << / Preset-	Input Sel. V5	+ Shift + 9
Play	Play / Slow	Input Sel. PH	+ Shift + 0

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
1 @.-'/ PURE A	1	TV 1	1		
2 ABC DIRECT	2	DVD 2	2		
3 DEF STEREO	3	CD - STB 3	3		
4 GHI SURR	4	VIDEO 4	4		
5 JKL THX	5	TAPE 5	5		
6 MNO ALL ST	6	TUNER 6	6		
7 PQRS DSP	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV DSP	8	USB 8	8		
9 WXYZ Re-EQ	9	BLUETOOTH 9	9		
+10 CAPS DISPLAY	+10 / --/---	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0 DIMMER	0	HDMI - SAT 0	0		
SEARCH DEL ZONE 2 ENTER	Search/Enter	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
SEARCH DEL ZONE 2 ENTER	Search/Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
On	Power	2	2
Standby	Shift + Power	3	3
Disc+	CH+ / Page+	4	4
Vol +	Vol +	5	5
Vol -	Vol -	6	6
Muting	Mute / Dimmer	7	7
Subtitle	Subtitle / EQ	8	8
I <<	I << / Preset-	9	9
Play	Play / Slow	+10	Guide / EPG / -/--
>>I	>>I / Preset+	0	0
<<	<< / Tune-		
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
Random	Blue / Prime Video / Random		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Eject	Eject / Surround		
1	1		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Sleep	Sleep / Timer	>>I	>>I / Preset+
On	Power	<<	<< / Tune-
Standby	Shift + Power	Stop	Stop / Hold
NET A	Smart / List	>>	>> / Tune+
Setup	Setup / OPT /	Rec / Random	Shift + Blue / Prime
CH+ / Disc+	CH+ / Page+	Rec / Random	Rec / Rec Mode
Enter	OK	Pause / Play Rev	Pause / Step / Freeze
Up	Up	Eject / Repeat	Shift + Green / APP /
Vol +	Vol +	Eject / Repeat	Eject / Surround
CH- / Disc-	CH- / Page-	Album	Red / Netflix / Search
Left	Left	Artist	Green / APP / Repeat
Right	Right	Genere	Yellow / YouTube / Repeat
Vol -	Vol -	Playlist	Blue / Prime Video / Random
Down	Down	1 / Symbols	1
Muting	Mute / Dimmer	2 / ABC	2
I <<	I << / Preset-	3 / DEF	3
Play	Play / Slow	4 / GHI	4

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
5 / JKL	5		
6 / MNO	6		
7 / PQRS	7		
8 / TUV	8		
9 / WXYZ	9		
Display	Display / Media		
+10 / CAPS	Guide / EPG / -/--		
0 / Space	0		
Search / Del	Fav / Marker / PC		
Search / Del	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		