| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power | Power |
| Info | Info |
| Audio | Dual |
| Mix | SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text |
| Mute | MUTE Mute |
| Menu / Exit | TOP MENU MENU Menu |
| Menu / Exit | CLEAR EXIT Exit |
| Up / CH+ | Up |
| Up / CH+ | + CH Ch + |
| Down / CH- | Down |
| Down / CH- | CH − Ch - |
| Left / Vol - | Left |
| Left / Vol - | VOL − Vol - |
| Right / Vol + | Right |
| Right / Vol + | + VOL Vol + |
| OK | OK Ok |
| Text | REPEAT TEXT Text |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| TV | SEARCH TV/R TV/R |
| 1 | 1 1 |
| 2 | 2 2 |
| 3 | 3 3 |
| 4 | 4 4 |
| 5 | 5 5 |
| 6 | 6 6 |
| 7 | 7 7 |
| 8 | 8 8 |
| 9 | 9 9 |
| 0 / Recall | 0 0 |
| Time | TIMER AV AV |
| ▶ | PLAY MODE ▶ Play |
| Red / DPA/List | A Red |
| Red / DPA/List | DISC NAV LIST List |
| Green / Store | B Green |
| Yellow / Delet | C Yellow |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| RADIO Bl ue / Radi o | D Bl ue | | |
| RADIO Bl ue / Radi o | SHIFT + SEARCH TV/R Shi f t + TV/ R | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |