Originale		Sostituto	
	Standby		Power
	Source	TIMER AV	AV
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Mute	MUTE	Mute
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Originale		Sostituto	
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Guide	GUIDE	Guide
	Tools	SETTINGS OPT	Options
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Return / Back	RETURN BACK	Back
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Smart Hub	HOME SMART	Smart
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Originale		Sostituto	
D	Blue	D	Blue
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
■	Stop	■	Stop
●	Rec	REC MODE ●	Rec
▶▶	>>	>>	>>
▶▶❚	>>❚	>>❚	>>❚
❚◀◀	❚<<	❚<<	❚<<
◀◀	<<	<<	<<
AD/SUBT.	AD/Subt.	AD SUBT	Subt
3D	3D	ECO 3D	3D
HISTORY	History	PICTURE FORMAT	Format
SUPPORT	Support	SOUND DUAL	Dual
CAMERA	Camera	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
D	D	SEARCH TV/R	TV/R
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List

Originale	Sostituto