Originale	Sostituto
Mute	Mute / Dimmer
Up	Up
Power	Power
Left	Left
OK / Select	OK
Right	Right
Menu	Menu / Home
Down	Down
Info	Info / Angle
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originale	Sostituto
9	9
Presets	Smart / List
0	0
P+	CH+ / Page+
Return	Back / Return
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
P-	CH- / Page-
Swap	Shift + Back / Return
TV / DTV	TV/Radio /
FAV	Fav / Marker / PC
Source	AV / Input / RDS
Red / Page+	Shift + CH+ /
Red / Page+	Red / Netflix / Search
Green / Page-	Green / APP / Repeat
Green / Page-	Shift + CH- /
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
SCREEN	Screen	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		
LANG	Lang	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBTITLE	Subtitle	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
SLEEP	Sleep	TIMER / SLEEP	Sleep / Timer		
	[≡]	GOTO / TEXT	Text / Goto		
	[≡X]	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
EPG	EPG	-/-- / GUIDE / EPG	Guide / EPG / -/--		
	[■] [■■]	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		