Originale	Sostituto
Power	Power
[i +]	Info / Angle
DTT/TV	Display / Media
AV1	Shift + 1
AV2	Shift + 2
AV3	Shift + 3
AV4	Shift + 4
AV5	Shift + 5
RGB1	Shift + 6
RGB2	Shift + 7
Menu	Menu / Home
Back	Back / Return
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
♪ / S. Mode	Sound / Title

Originale	Sostituto
Down	Down
◑ / P. Mode	Picture / Format
Vol +	Vol +
I / II	Audio / Lang I/II
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
2-4-12 / [▶|◀	GUIDE EPG / -/--		
0	HDMI - SAT 0 / 0		
[I ≡]	PC FAV MARKER / Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH / Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT / Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B / Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM / Blue / Prime Video / Random		
GUIDE [≡i]	LIST SMART / Smart / List		
[≡X]	CLEAR EXIT CANCEL / Exit / Cancel / Clear		
SLIDE SHOW [...]/Slide Sho	SHIFT + NETFLIX SEARCH / Shift + Red / Netflix /		
ROTATE [≡?]/Rotate	SHIFT + APP REPEAT / Shift + Green / APP /		
[≡]	GOTO TEXT / Text / Goto		
[<>]	SIZE ZOOM / Zoom / Size		
SWIVEL Swivel	SHIFT + YouTube REPEAT A-B / Shift + Yellow / YouTube /		
PHOTO Photo	SHIFT + Prime Video RANDOM / Shift + Blue / Prime		

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-

Originale	Sostituto

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
+	Vol +	+ VOL	Vol +
+ P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	Vol -	VOL –	Vol -
P –	P-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7

Originale		Sostituto	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0