| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | FAV | | Fav / Marker / PC |
| | 0 | | 0 |
| | TXT | | Text / Goto |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | ? | | D. Menu / Top |
| | @ | | Smart / List |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | Back | | Back / Return |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |
| | Tools | | Setup / OPT / |
| | Down | | Down |
| | Guide | | Guide / EPG / -/-- |
| | Vol + | | Vol + |
| | Source | | AV / Input / RDS |
| | P+ | | CH+ / Page+ |
| | Vol - | | Vol - |
| | Mute | | Mute / Dimmer |

| Originale | | Sostituto | | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|---|---|
| P – | P- | CH PAGE – | CH- / Page- | | |
| I < | I < | PRESET- | I << / Preset- | | |
| >I | >I | PRESET+ | >>I / Preset+ | | |
| << | << | TUNE- | << / Tune- | | |
| >> | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| Rec | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | |
| Play | Play | SLOW | Play / Slow | | |
| Pause | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| Stop | Stop | HOLD | Stop / Hold | | |
| 3D | 3D | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | |
| ..O | ..O | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| [...].. | [...].. | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / | | |
| My Media | My Media | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |