Mandis shop

Pioneer CU-XR019

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Volume-	Vol -	Mode	Picture / Format
Volume+	Vol +	Best	Text / Goto
Power	Power	Previous	Fav / Marker / PC
F	AV / Input / RDS	Hi-Lite	Setup / OPT /
Disp	Display / Media	CD II >	3
Sleep	Sleep / Timer	Station-	Down
AUX/CD II	7	Station+	Up
PGM	D.Menu / Top	Mono	Audio / Lang I/II
Clear	Exit / Cancel / Clear	FM/AM	TV/Radio /
Repeat	Green / APP / Repeat	<< Tape	<< / Tune-
Random	Blue / Prime Video / Random	>> Tape	>> / Tune+
I<< CD	I<< / Preset-	Stop Tape	Shift + Stop /
>>I CD	>>I / Preset+	<> Tape	Pause / Step / Freeze
Stop CD	Stop / Hold		
Play/Pause CD	Play / Slow		
- Disc	CH- / Page-		
Disc+	CH+ / Page+		