| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| Power | Power | | Power |
| Sleep | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| Dimmer | Dimmer | APP MEDIA | Media |
| Open/Close | Open/Close | ZOOM | Eject |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| >10 | >10 | -/-- GUIDE | Guide |
| Repeat | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| Goto | Goto | ECO 3D | 3D |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| A-B | A-B | SEARCH TV/R | TV/R |
| Program | Program | SHIFT + PROG SLEEP | Shift + Sleep |
| Volume + | Volume+ | + VOL | Vol + |
| Volume - | Volume- | VOL – | Vol - |
| Mute | Mute | MUTE | Mute |
| Title | Title | DISC NAV LIST | List |
| Menu/PBC | Menu/PBC | TOP MENU MENU | Menu |
| Return | Return | RETURN BACK | Back |
| Setup | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| Enter | Enter | OK | Ok |
| Stop | Stop | | Stop |
| Play/Pause | Play | PLAY MODE | Play |
| Play/Pause | Pause | | Pause |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | << | << | << |
| | >> | >> | >> |
| | I << | << | I << |
| | >>I | >> | >>I |
| Language | Language | SOUND DUAL | Dual |
| Subtitle | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| PAL/NTSC | PAL/NTSC | PICTURE FORMAT | Format |
| Audio | Audio | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| Zoom | Zoom | SHIFT + ZOOM ⏏ | Shift + Eject |
| Angle | Angle | HOME SMART | Smart |
| Slow | Slow | TIMER AV | AV |
| Display | Display | DISPLAY INFO | Info |
| | Nothing | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |