Originale	Sostituto
Standby - On	Power
TV / DVD	AV
Edit	TV/R
Select	Info
CH+	Ch +
Up	Up
Down	Down
CH-	Ch -
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Menu Disc	D. Menu
Menu System	Menu
Timer	Sleep
T/C	Guide
Browser	Smart
Tuner	Subt

Originale	Sostituto
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Stop	Stop
Play	Play
Rec	Rec
Pause	Pause
Rec Mode	SHIFT + REC MODE Shift + Rec
I<<	I<<
>>I	>>I

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Return	Back		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Tv Vol-	Vol -		
Tv Vol+	Vol +		

Originale		Sostituto	
	Standby - On		Power
	TV / DVD	SEARCH TV/R	TV/R
	Up		Up
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	Down		Down
	OK	OK	Ok
	Menu System	TOP MENU MENU	Menu
	Timer	PROG SLEEP	Sleep
	T/C	-/-- GUIDE	Guide
	Tuner	AD SUBT	Subt
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6

Originale		Sostituto	
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Rec	REC MODE	Rec
	Return	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Tv Vol-	VOL −	Vol -
	Tv Vol+	+ VOL	Vol +