Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
<<	I << / Preset-
>>	>>I / Preset+
:Q	Sound / Title
TV Play	Eject / Surround
Format	Picture / Format
Live TV	TV/Radio /
☰	D.Menu / Top
⚙	Setup / OPT /
Green / TTX	Text / Goto

Originale	Sostituto
Source	AV / Input / RDS
Home	Menu / Home
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
Del	Exit / Cancel / Clear
Blue / Info	Info / Angle
Back	Back / Return
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Internet	Smart / List
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
Mouse	Display / Media
1	1

Originale		Sostituto	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
EPG	Red / EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
↩	↩	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
EPG	Red / EPG	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TTX	Green / TTX	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
FAV	Yellow / FAV	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
INFO	Blue / Info	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
FAV	Yellow / FAV	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC

Originale	Sostituto