Originale	Sostituto
POWER	Power
TV/Radio	TV/R
EXIT	Exit
MENU	Menu
AUDIO	Dual
MUTE	Mute
TEXT	Text
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originale	Sostituto
GUIDE	Guide
FAV	Pre Ch
OK	Ok
UP	Up
DOWN	Down
RIGHT	Right
LEFT	Left
VOL+	Vol +
VOL-	Vol -
CH+	Ch +
CH-	Ch -
SLEEP	Sleep
BACK	Back
RED	Red
GREEN	Green
YELLOW	Yellow
BLUE	Blue

Originale	Sostituto
↟	SHIFT + CH + — Shift + Ch +
↡	SHIFT + CH − — Shift + Ch -
A - B	I <<
STEP	>>I
STOP	Stop
PAUSE	Pause
REC	REC MODE — Rec
REW	<<
PLAY	PLAY MODE — Play
FWD	>>
SUBTITLE	AD SUBT — Subt
V- FORMAT	PICTURE FORMAT — Format
INFO	DISPLAY INFO — Info
OPTION	SETTINGS OPT — Options
PLAYLIST	APP MEDIA — Media
LIST	DISC NAV LIST — List
TIME	TIMER AV — AV

Originale	Sostituto
BOOK	HOME SMART — Smart