Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV / Radio	TV/Radio /
0	0
←PR	Back / Return
EPG	Guide / EPG / -/--
Up / PR+	CH+ / Page+
Up / PR+	Up

Originale	Sostituto
Menu	Menu / Home
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
OK / List	OK
OK / List	Smart / List
Right / Vol +	Vol +
Right / Vol +	Right
FAV	Fav / Marker / PC
Down / PR-	CH- / Page-
Down / PR-	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red / Find	Red / Netflix / Search
↟	>>I / Preset+
↟	>> / Tune+
Green / Zoom	Zoom / Size
Green / Zoom	Green / APP / Repeat
↡	<< / Tune-

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
	↡	PRESET-	I << / Preset-		
	Blue / LR	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Blue / LR	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
	Yellow / TXT	GOTO / TEXT	Text / Goto		
	Yellow / TXT	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT / 0	Shift + 0		
SAT	SAT	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		
TV/AV	TV / AV	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS		
SLEEP	Sleep	TIMER / SLEEP	Sleep / Timer		
	[::]	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		
INFO	Info	ANGLE / INFO	Info / Angle		