Originale		Sostituto	
DVD	Power DVD		Power
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SEARCH TV/R	TV/R
HDD	Drive Select HDD	APP MEDIA	Media
DVD	Drive Select DVD	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CANCEL	✱ Cancel	-/-- GUIDE	Guide
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
CH	CH+	+ CH	Ch +

Originale		Sostituto	
CH	CH-	CH –	Ch -
ShowView	ShowView	D	Blue
MANUAL SKIP	Manual Skip	AD SUBT	Subt
SKIP	⏮ Skip	⏮	I<<
SKIP	Skip ⏭	⏭	>>I
SLOW/SEARCH	◀◀ Slow/Search	◀◀	<<
SEARCH	Slow/Search ▶▶	▶▶	>>
STOP	■ Stop	■	Stop
PAUSE	❚❚ Pause	❚❚	Pause
PLAY/x1.3	▶ Play/x1.3	PLAY MODE ▶	Play
DIRECT NAVIGATOR / TOP MENU	Direct Navigator/Top	TOP MENU MENU	Menu
FUNCTIONS	Functions	SETTINGS OPT	Options
SUB MENU	Sub Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right / ❚❚▶	▶	Right

Originale		Sostituto	
	Left / ◀II		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
PROG/CHECK	Prog/Check	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
STATUS	Status	ECO 3D	3D
TIME SLIP	Time Slip	PICTURE FORMAT	Format
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
ERASE	Erase	CLEAR EXIT	Exit
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
REC	Rec	REC MODE	Rec
EXT LINK Ⓐ	(A) Ext Link	A	Red
DUBBING Ⓑ	(B) Dubbing	B	Green
CREATE CHAPTER Ⓒ	(C) Create Chapter	C	Yellow
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
AV	AV Tv	ZOOM	Eject
CH	CH+ Tv	SHIFT + CH +	Shift + Ch +

Originale		Sostituto	
CH	CH- Tv	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
+ VOLUME	Volume+ Tv	+ VOL	Vol +
VOLUME	Volume- Tv	VOL −	Vol -