Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer	MTS	Setup / OPT /
1	1	CH+	CH+ / Page+
2	2	Vol -	Vol -
3	3	RecList	Smart / List
4	4	CH-	CH- / Page-
5	5	FAV/List	Fav / Marker / PC
6	6	Rec	Rec / Rec Mode
7	7	Freeze	Pause / Step / Freeze
8	8	Menu	Menu / Home
9	9	Up	Up
DTV/ATV	Info / Angle	Source	AV / Input / RDS
0	0	Left	Left
Recall	Back / Return	Enter	OK
P. Mode	Picture / Format	Right	Right
S. Mode	Sound / Title	Exit	Exit / Cancel / Clear
Sleep	Sleep / Timer	Down	Down

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media	SIZE Size	SIZE ZOOM Zoom / Size
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	HOLD Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat	TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
GUIDE <<	TUNE- << / Tune-		
GUIDE Guide	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
TIMESHIFT Play	SLOW Play / Slow		
TIMESHIFT Pause/TimeShift	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
ASPECT >>Aspect	TUNE+ >> / Tune+		
CANCEL I<<Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear		
CANCEL I<<Cancel	PRESET- I<< / Preset-		
SUB.PG >>I / Sub. PG	PRESET+ >>I / Preset+		
INDEX Stop/Index	HOLD Stop / Hold		
TV/RADIO Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
REVEAL Reveal	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top Menu		