Originale	Sostituto
Power TV	Power
1 TV	1
2 TV	2
3 TV	3
4 TV	4
5 TV	5
6 TV	6
7 TV	7
8 TV	8
9 TV	9
0/-- TV	0
AV TV	AV
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Return TV	Back
PR+ TV	Ch +

Originale	Sostituto
PR- TV	Ch -
Play TV	Play
<< TV	<<
>> TV	>>
Record TV	Rec
Stop TV	Stop
Pause TV	Pause
Exit TV	Exit
Menu TV	Menu
Violet/Text TV	Text
Red/Presets TV	Red
Green/List TV	Green
Yellow/Info TV	Yellow
Blue/Guide TV	Blue
Up TV	Up
Down TV	Down
Right/Zoom+	Right

Originale	Sostituto
Left / Zoom- TV	Left
OK TV	Ok
TV	TV/R
Demo TV	Pre Ch
VCR	Smart
SAT	Media
DVD	Options
AUX	Format
AMP	3D
Power AUX	Shift + Power
Red/Presets	Shift + Red
Green/List AUX	Shift + Green
Yellow/Info AU	Shift + Yellow
Blue/Guide AUX	Shift + Blue
Up AUX	Shift + Up
OK AUX	Shift + Ok
Down AUX	Shift + Down

Originale	Sostituto
Right / Zoom+	Shift + Right
Left / Zoom- AUX	Shift + Left
Exit AUX	Shift + Exit
Menu AUX	Shift + Menu
Violet/Text AU	Shift + Text
Return AUX	Shift + Back
PR+ AUX	Shift + Ch +
PR- AUX	Shift + Ch -
1 AUX	Shift + 1
2 AUX	Shift + 2
3 AUX	Shift + 3
4 AUX	Shift + 4
5 AUX	Shift + 5
6 AUX	Shift + 6
7 AUX	Shift + 7
8 AUX	Shift + 8
9 AUX	Shift + 9

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
0/-- 0 AUX	SHIFT + 0 Shift + 0		
PLAY Play AUX	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play		
REVERSE << AUX	SHIFT + << Shift + <<		
FORWARD >> AUX	SHIFT + >> Shift + >>		
STOP Stop AUX	SHIFT + ■ Shift + Stop		
RECORD Record AUX	SHIFT + REC MODE Shift + Rec		
PAUSE Pause AUX	SHIFT + II Shift + Pause		
AV AV AUX	SHIFT + TIMER AV Shift + AV		
DEMO Demo AUX	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power DVD	Power	PR+ DVD	Ch +
Red/Presets	Red	PR- DVD	Ch -
Green/List DVD	Green	1 DVD	1
Yellow/Info DVD	Yellow	2 DVD	2
Blue/Guide DVD	Blue	3 DVD	3
Violet/Text DVD	Text	4 DVD	4
Up DVD	Up	5 DVD	5
Down DVD	Down	6 DVD	6
Right/Zoom+	Right	7 DVD	7
Left/Zoom- DVD	Left	8 DVD	8
OK DVD	Ok	9 DVD	9
Exit DVD	Exit	0 DVD	0
Menu DVD	Menu	AV DVD	AV
Vol +	Vol +	Demo DVD	Pre Ch
Vol -	Vol -	Play DVD	Play
Mute	Mute	<< DVD	<<
Return DVD	Back	>> DVD	>>

Originale	Sostituto
Record DVD	Rec
Stop DVD	Stop
Pause	Pause
TV	TV/R
VCR	Smart
SAT	Media
DVD	Options
AUX	Format
AMP	3D
Power VCR	Shift + Power
Red/Presets	Shift + Red
Green/List VCR	Shift + Green
Yellow/Info VC	Shift + Yellow
Blue/Guide VCR	Shift + Blue
Violet/Text VC	Shift + Text
Exit VCR	Shift + Exit
Menu VCR	Shift + Menu

Originale	Sostituto
Up VCR	Shift + Up
Down VCR	Shift + Down
Right/Zoom+	Shift + Right
Left/Zoom- VCR	Shift + Left
OK VCR	Shift + Ok
Return VCR	Shift + Back
PR+ VCR	Shift + Ch +
PR- VCR	Shift + Ch -
1 VCR	Shift + 1
2 VCR	Shift + 2
3 VCR	Shift + 3
4 VCR	Shift + 4
5 VCR	Shift + 5
6 VCR	Shift + 6
7 VCR	Shift + 7
8 VCR	Shift + 8
9 VCR	Shift + 9

Originale		Sostituto	Originale	Sostituto
0/--	0 VCR	SHIFT + 0		
REVERSE	<< VCR	SHIFT + <<		
FORWARD	>> VCR	SHIFT + >>		
PLAY	Play VCR	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play		
AV	AV VCR	SHIFT + TIMER AV Shift + AV		
STOP	Stop VCR	SHIFT + Shift + Stop		
RECORD	Record VCR	SHIFT + REC MODE Shift + Rec		
PAUSE	Pause VCR	SHIFT + Shift + Pause		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Exit	Exit
TV	TV/R	Menu	Menu
VCR	Smart	Vol +	Vol +
SAT	Media	Vol -	Vol -
DVD	Options	Mute	Mute
AUX	Format	Return	Back
AMP	3D	PR+	Ch +
Red/Presets	Red	PR-	Ch -
Green/List	Green	1	1
Yellow/Info	Yellow	2	2
Blue/Guide	Blue	3	3
Violet/Text	Text	4	4
Up	Up	5	5
Down	Down	6	6
Right/Zoom+	Right	7	7
Left/Zoom-	Left	8	8
OK	Ok	9	9

Originale		Sostituto	
0/--	0	0	0
AV	AV	TIMER AV	AV
DEMO	Demo	FAV PRE-CH	Pre Ch
REVERSE	<<	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FORWARD	>>	>>	>>
RECORD	Record	REC MODE	Rec
STOP	Stop	■	Stop
PAUSE	Pause	II	Pause

Originale	Sostituto

Originale	Sostituto
Power	Power
TV	TV/R
VCR	Smart
SAT	Media
DVD	Options
AUX	Format
AMP	3D
Red/Presets	Red
Yellow/Info	Yellow
Blue/Guide	Blue
Violet/Text	Text
Up	Up
Down	Down
Right/Zoom+	Right
Left/Zoom-	Left
OK	Ok
Exit	Exit

Originale	Sostituto
Menu	Menu
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Return	Back
PR+	Ch +
PR-	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originale		Sostituto	
AV	AV	TIMER AV	AV
REVERSE	<<	<<	<<
PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
FORWARD	>>	>>	>>
RECORD	Recor d	REC MODE	Rec
STOP	St op		St op
PAUSE	Pause		Pause

Originale	Sostituto