Originale		Sostituto	
I/⏻	Power	⏻	Power
⏏	Open / Close	ZOOM ⏏	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/DVD	TV / DVD	TIMER AV	AV
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
ENTER	Enter	OK	Ok
ENTER	Enter	SHIFT + OK	Shift + Ok
PICTURE MODE	Picture Mode	PICTURE FORMAT	Format

Originale		Sostituto	
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Angle	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
⏮	I <<	<<	I <<
⏭	>>I	>>	>>I
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
TIME/ TEXT	Time / Text	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
TIME/ TEXT	Time / Text	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
◁◁	<< / ◁	<<	<<
▷▷	>> / I >	>>	>>
SEARCH MODE	Search Mode	SEARCH TV/R	TV/R
REPLAY	Replay	APP MEDIA	Media
SUR	SUR	HOME SMART	Smart
▷	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop
▲	Up	▲	Up

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Left	Left		
Right	Right		
Down	Down		
Display	List		
Top Menu	D. Menu		
Menu	Menu		
Return	Back		