Originale	Sostituto
Power MD	Power
TV	TV/R
CD	Yellow
DVD	Blue
Tuner/Band	Green
Tape	Red
VCR	Smart
MD	Media
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Muting	Mute
Stop MD	Stop
Play MD	Play
<<|<< MD	<<
>>|>>| MD	>>
Up	Up
Down	Down

Originale	Sostituto
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Menu	D. Menu
Display	Info
Top Menu/Disc/Deck	Menu
1 MD	1
2 MD	2
3 MD	3
4 MD	4
5 MD	5
6 MD	6
7 MD	7
8 MD	8
9 MD	9
0 MD	0
>10/-/-- MD	Guide

Originale		Sostituto	
TV/AV	Tv/AV	TIMER AV	AV
STEREO	Stereo	SOUND DUAL	Dual
SURROUND	Surround	SETTINGS OPT	Options
SFC	SFC	AD SUBT	Subt
TEST	Test	RETURN BACK	Back
DELAY	Delay	PICTURE FORMAT	Format
LEVEL	Level	ECO 3D	3D
+	+	+ CH	Ch +
-	-	CH −	Ch -
⏻	Power TV	SHIFT + ⏻	Shift + Power
VOL ^	Tv Vol Up	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
TV VOL	Tv Vol Down	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
1	1 Tv	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tv	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tv	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tv	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tv	SHIFT + 5	Shift + 5

Originale		Sostituto	
6	6 Tv	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tv	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tv	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tv	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 Tv	SHIFT + 0	Shift + 0
≥10/-/--	>10/-/-- Tv	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide

Originale	Sostituto
Power DVD	Power
TV	TV/R
VCR	Smart
Tuner / Band	Green
Tape	Red
MD	Media
CD	Yellow
DVD	Blue
Play DVD	Play
I <<< / << DVD	<<
Stop DVD	Stop
>>> / >>I DVD	>>
Top Menu/ Disc/ Deck	Menu
Display	Info
Menu	D. Menu
Up	Up
Down	Down

Originale	Sostituto
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Stereo	Dual
Surround	Options
SFC	Subt
Test	Back
Delay	Format
Level	3D
+	Ch +
-	Ch -
1 DVD	1
2 DVD	2
3 DVD	3
4 DVD	4
5 DVD	5
6 DVD	6

Originale		Sostituto	
7	7 DVD	7	7
8	8 DVD	8	8
9	9 DVD	9	9
0	0 DVD	0	0
≥10/-/--	>10/ - / - - DVD	GUIDE	Gui de
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
− VOL	Vol -	VOL −	Vol -
MUTING	Mut i ng	MUTE	Mut e

Originale	Sostituto

Originale	Sostituto
Power CD	Power
TV	TV/R
VCR	Smart
CD	Yellow
DVD	Blue
Tape	Red
MD	Media
Tuner/Band	Green
Stop CD	Stop
I<<< / << CD	<<
>>/ >>I CD	>>
Play CD	Play
Menu	D. Menu
Display	Info
Top Menu/Disc/Deck	Menu
Up	Up
Down	Down

Originale	Sostituto
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Stereo	Dual
Surround	Options
SFC	Subt
Test	Back
Delay	Format
Level	3D
+	Ch +
-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Muting	Mute
Power Tape	Shift + Power
Stop Tape	Shift + Stop
Play Tape	Shift + Play

Originale	Sostituto
I <<| << Tape	SHIFT + << Shift + <<
>>| >>I Tape	SHIFT + >> Shift + >>
Top Menu/ Disc/ Deck	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu
1 CD- Tape	1 1
2 CD- Tape	2 2
3 CD- Tape	3 3
4 CD- Tape	4 4
5 CD- Tape	5 5
6 CD- Tape	6 6
7 CD- Tape	7 7
8 CD- Tape	8 8
9 CD- Tape	9 9
0 CD- Tape	0 0
>10/ - / - - CD- Tape	-/-- GUIDE Guide
Direct Tuning/ Disc Ente	REPEAT TEXT Text

Originale	Sostituto

Originale	Sostituto
Power VCR	Power
VCR	Smart
Tape	Red
TV	TV/R
CD	Yellow
DVD	Blue
Tuner/Band	Green
MD	Media
Stop	Stop
I <<</<<	<<
>>/>>I	>>
Play	Play
1 VCR	1
2 VCR	2
3 VCR	3
4 VCR	4
5 VCR	5

Originale	Sostituto
6 VCR	6
7 VCR	7
8 VCR	8
9 VCR	9
0 VCR	0
>10/-/-- VCR	Guide
Direct Tuning/Disc Ente	Text
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Muting	Mute
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Top Menu/Disc/Deck	Menu
Display	Info

Originale		Sostituto	
MENU	Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
STEREO	Stereo	SOUND DUAL	Dual
SURROUND	Surround	SETTINGS OPT	Options
SFC	SFC	AD SUBT	Subt
TEST	Test	RETURN BACK	Back
DELAY	Delay	PICTURE FORMAT	Format
LEVEL	Level	ECO 3D	3D
+	+	+ CH	Ch +
-	-	CH −	Ch -
⏻	Power Tuner/Band	SHIFT + ⏻	Shift + Power
1	1 Tuner/Band	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tuner/Band	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tuner/Band	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tuner/Band	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tuner/Band	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tuner/Band	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tuner/Band	SHIFT + 7	Shift + 7

Originale		Sostituto	
8	8 Tuner/Band	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tuner/Band	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 Tuner/Band	SHIFT + 0	Shift + 0
≥10/-/--	>10/-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide