| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power | Power |
| Subtitle | Subt |
| Guide | Guide |
| Freeze | Pause |
| FAV. CH | Pre Ch |
| Sleep | Sleep |
| Mute | Mute |
| I/II | Dual |
| P. Size | SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format |
| [≡]/[ /≡] | Text |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| ENT | Back |
| Jump | Options |
| Info | Info |
| Input | AV |
| CH+ | Ch + |
| CH- | Ch - |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| Exit | Exit |
| Menu | Menu |
| OK | Ok |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Left | Left | | |
| S. Mode | SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual | | |
| Red | A Red | | |
| P. Mode | PICTURE FORMAT Format | | |
| Green | B Green | | |
| Yellow | C Yellow | | |
| Blue | D Blue | | |
| [ ≡i ] | HOME SMART Smart | | |
| [ ≡? ] | SEARCH TV/R TV/R | | |
| [ ≡♦] | ZOOM Eject | | |
| [ ≡+] | APP MEDIA Media | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |