Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Source Direct	AV / Input / RDS	Stop CD	Stop / Hold
Power Off	Shift + Power	Play CD	Play / Slow
Power On	Power	Pause CD	Pause / Step / Freeze
Source Power	Green / APP / Repeat	Input Up	CH+ / Page+
Source Power	Yellow / YouTube / Repeat	Mute	Mute / Dimmer
Source Power	Red / Netflix / Search	Vol +	Vol +
Phono	Shift + 9	Input Down	CH- / Page-
CD	Shift + 3	Vol -	Vol -
AMP	Shift + 1	1 CD	1
Tuner	Shift + 6	2 CD	2
AUX	Shift + 7	3 CD	3
DVD	Shift + 2	4 CD	4
CD-R	Shift + 8	5 CD	5
Tape	Shift + 5	6 CD	6
MD	Shift + 4	7 CD	7
I<< CD	I<< / Preset-	8 CD	8
>>I CD	>>I / Preset+	9 CD	9

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
CLEAR Clear CD	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
0 0 CD	HDMI - SAT 0 0		
MEMO Memo CD	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
DISPLAY Display CD	MEDIA DISPLAY Display / Media		
T.MODE T. Mode CD	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		

Originale	Sostituto
Source Power	Power
Source Power	Shift + Power
I << DVD	I << / Preset-
I << AUX	Shift + I << / Preset-
>>I DVD	>>I / Preset+
>>I AUX	Shift + >>I / Preset+
Stop DVD	Stop / Hold
Stop AUX	Shift + Stop /
Play DVD	Play / Slow
Play AUX	Shift + Play /
Pause DVD	Pause / Step / Freeze
Pause AUX	Shift + Pause / Step /
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
P. Scan/ A. Tune	Shift + Smart / List
Up DVD	Up

Originale	Sostituto
Up AUX	Shift + Up
Menu DVD	Menu / Home
Menu AUX	Shift + Menu /
Left DVD	Left
Left AUX	Shift + Left
Enter DVD	OK
Enter AUX	Shift + OK
Right DVD	Right
Right AUX	Shift + Right
Down DVD	Down
Down AUX	Shift + Down
1 DVD	1
1 AUX	Shift + 1
2 DVD	2
2 AUX	Shift + 2
3 DVD	3
3 AUX	Shift + 3

Originale		Sostituto	
4	4 DVD	VIDEO 4	4
4	4 AUX	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	5 DVD	TAPE 5	5
5	5 AUX	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	6 DVD	TUNER 6	6
6	6 AUX	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
7	7 DVD	AUX - HDD 7	7
7	7 AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
8	8 DVD	USB 8	8
8	8 AUX	SHIFT + USB 8	Shift + 8
9	9 DVD	BLUETOOTH 9	9
9	9 AUX	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
CLEAR	Clear DVD	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CLEAR	Clear AUX	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
0	0 DVD	HDMI - SAT 0	0
0	0 AUX	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
MEMO	Memo DVD	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originale		Sostituto	
DISPLAY	Display DVD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DISPLAY	Display AUX	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media

https://remotecontrols.it/Marantz/1630-1844-telecomando-sostituzione-per-Marantz-RC003PM/0/0/0

Originale	Sostituto
Source Power	Power
Source Power	Shift + Power
I<< MD	Shift + I<< / Preset-
>>I MD	Shift + >>I / Preset+
Stop MD	Shift + Stop /
Play MD	Shift + Play /
Pause MD	Shift + Pause / Step /
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
P. Scan/A. Tune	Smart / List
Up/Tune+	Up
Menu Tuner	Menu / Home
Left/Preset- Tun	Left
Enter Tuner	OK
Right/Preset+	Right
CAT Tuner	Red / Netflix / Search

Originale	Sostituto
Down/Tune-	Down
Band Tuner	TV/Radio /
1 MD	Shift + 1
1 Tuner	1
2 MD	Shift + 2
2 Tuner	2
3 MD	Shift + 3
3 Tuner	3
4 MD	Shift + 4
4 Tuner	4
5 MD	Shift + 5
5 Tuner	5
6 MD	Shift + 6
6 Tuner	6
7 MD	Shift + 7
7 Tuner	7
8 MD	Shift + 8

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
8	8 Tuner	USB 8	8		
9	9 MD	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9		
9	9 Tuner	BLUETOOTH 9	9		
CLEAR	Clear MD	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear		
CLEAR	Clear Tuner	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
0	0 MD	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		
0	0 Tuner	HDMI - SAT 0	0		
MEMO	Memo MD	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC		
MEMO	Memo Tuner	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
DISPLAY	Display MD	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media		
DISPLAY	Display Tuner	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
PTY	PTY Tuner	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
F.DIRECT	F. Direct Tuner	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
T.MODE	T. Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		

Originale	Sostituto
Source Power	Power
I<< CD-R	I<< / Preset-
>>I CD-R	>>I / Preset+
Stop CD-R	Stop / Hold
Play CD-R	Play / Slow
Pause CD-R	Pause / Step / Freeze
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
1 CD-R	1
2 CD-R	2
3 CD-R	3
4 CD-R	4
5 CD-R	5
6 CD-R	6
7 CD-R	7
8 CD-R	8

Originale	Sostituto
9 CD-R	9
Clear CD-R	Exit / Cancel / Clear
0 CD-R	0
Memo CD-R	Fav / Marker / PC
Display CD-R	Display / Media
T. Mode CD-R	Setup / OPT /
Source Power	Shift + Power
I<< Tape	Shift + I<< / Preset-
>>I Tape	Shift + >>I / Preset+
Stop Tape	Shift + Stop /
Play Tape	Shift + Play /
Pause Tape	Shift + Pause / Step /
1 Tape	Shift + 1
2 Tape	Shift + 2
3 Tape	Shift + 3
4 Tape	Shift + 4
5 Tape	Shift + 5

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
6	6 Tape	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6				
7	7 Tape	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7				
8	8 Tape	SHIFT + USB 8	Shift + 8				
9	9 Tape	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9				
CLEAR	Clear Tape	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear				
0	0 Tape	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0				
MEMO	Memo Tape	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC				
DISPLAY	Display Tape	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media				
T.MODE	T. Mode Tape	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools				