Originale	Sostituto
Power	Power
TV/AV	AV / Input / RDS
TV/TXT	Text / Goto
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
Reveal	Shift + Smart / List
DTV	Setup / OPT /
Hold	Stop / Hold
Size	Zoom / Size
Subpage	Shift + Display / Media
Index	Display / Media
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
CH+	CH+ / Page+
Menu	Menu / Home
Vol +	Vol +

Originale	Sostituto
CH-	CH- / Page-
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol -	Vol -
Channel List	Smart / List
Mute	Mute / Dimmer
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
EPG	Guide / EPG / -/--
Down	Down
Info	Info / Angle
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Originale	Sostituto
6	6
7	7
8	8
9	9
FAV	Fav / Marker / PC
0	0
Recall	Back / Return
Picture	Picture / Format
Sound	Sound / Title
Nicam/A2	Audio / Lang I/II
Sleep	Sleep / Timer
Subtitle	Subtitle / EQ
Tv/Radio	TV/Radio /
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Repeat	Shift + Green / APP /
I <<	I << / Preset-

Originale	Sostituto
>>I	>>I / Preset+
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze