Mandis shop

Phi l i ps RC33140101

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Preset Up	Up		
Preset Down	Down		
Tuning >>I	Right		
I << Tuning	Left		
Shuffle	TV/R		
Repeat	Text		
Play	Play		
Pause	Pause		
I <	I <<		
>I	>>I		
Stop	Stop		
<< Search	<<		
Search >>	>>		

https://remotecontrols.ch/it/Philips/16205-233-telecomando-sostituzione-per-Philips-RC33140101-33928313.html