Originale	Sostituto
On	Power
Off	Shift + Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
+10	Guide
Disc Skip+	Pre Ch
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop

Originale	Sostituto
I <<	I <<
>>I	>>I
CD	Shift + 1
DVD	Shift + 2
Tuner	Shift + 3
CD-R/Tape-1	Shift + 4
MD/Tape-2	Shift + 5
AUX	Shift + 6
Preset Up	Ch +
Preset Down	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Muting	Mute
Shift/PTY	Smart
Menu	Menu
RDS	Subt
Band	Green

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
iPod	i Pod	C	Yel l ow		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Ri ght		Ri ght		
	Lef t		Lef t		
ENTER	Ent er	OK	Ok		
STATUS	St at us	DISPLAY INFO	I nf o		