| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Info | | Info / Angle |
| | FAV | | Fav / Marker / PC |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | << | | << / Tune- |
| | Page+ | | CH+ / Page+ |
| | I << | | I << / Preset- |
| | >> | | >> / Tune+ |
| | Page- | | CH- / Page- |
| | >>I | | >>I / Preset+ |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Up / P+ | | Up |
| | Up / P+ | | Shift + CH+ / |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | Left / Vol - | | Left |
| | Left / Vol - | | Vol - |
| | OK | | OK |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Right / Vol + | | Vol + |
| | Right / Vol + | | Right |
| | Swap | | Back / Return |
| | Down / P- | | Down |
| | Down / P- | | Shift + CH- / |
| | Recall | | Smart / List |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | Radio | | TV/ Radio / |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | AD | | Shift + Audio / Lang I/II |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | | |
| Audio | Audio / Lang I/II | | |
| Subtitle | Subtitle / EQ | | |
| Text | Text / Goto | | |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue / Format | Blue / Prime Video / Random | | |
| Blue / Format | Picture / Format | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |