Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Info	Info / Angle
0	0
EPG	Guide / EPG / -/--
Settings	Setup / OPT /
Up	Up
Input	AV / Input / RDS

Originale	Sostituto
Left	Left
OK	OK
Right	Right
List	Smart / List
Down	Down
Back	Back / Return
NETFLIX	Shift + Red / Netflix /
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
prime video	Shift + Blue / Prime
Google Play	Shift + Green / APP /
Vol +	Vol +
Google Assistant	Display / Media
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Home	Menu / Home
P-	CH- / Page-
Text	Text / Goto

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8	
I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	
Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	
Play / Text M	SLOW	Play / Slow	
Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	
Stop / Text Hol	HOLD	Stop / Hold	
Text Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size	
<< / Text	TUNE-	<< / Tune-	
I<< / Text Index	PRESET-	I<< / Preset-	
>>I / Text Revea	PRESET+	>>I / Preset+	
>> / Text Cancel	TUNE+	>> / Tune+	
Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	
Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	
Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	
Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	