Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV / Radio	TV/ Radio /
0 / Zoom	Zoom / Size
0 / Zoom	0
Recall	Back / Return
Audio	Audio / Lang I/II
i	Info / Angle

Originale	Sostituto
TV / STB	Shift + 1
Menu	Menu / Home
EPG	Guide / EPG / -/--
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Left	Left
Vol -	Vol -
OK	OK
Right	Right
Vol +	Vol +
P-	CH- / Page-
Down	Down
P+	CH+ / Page+
Red / PIP	Red / Netflix / Search
Green / Text	Green / APP / Repeat
Green / Text	Text / Goto
Yellow / Subtitl	Yellow / YouTube / Repeat

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Yellow / Subtitl	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ	I >	PRESET+ — >>I / Preset+
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
UHF	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top		
Find	SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix /		
Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		
White / P/N	LIST SMART — Smart / List		
Folder	MEDIA DISPLAY — Display / Media		
SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0 — Shift + 0		
FAV	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
Tms	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		
Play	SLOW — Play / Slow		
Stop	HOLD — Stop / Hold		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
<<	TUNE- — << / Tune-		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
◁	PRESET- — I << / Preset-		