Originale	Sostituto		Originale	Sostituto	
On/Off		Power	Menu Right		Right
Mute	MUTE	Mute	Menu Down		Down
Update	HOME SMART	Smart	Back	RETURN BACK	Back
Reveal	APP MEDIA	Media	Volume+	+ VOL	Vol +
Txt Stop		Stop	Chan. Up	+ CH	Ch +
Info	DISPLAY INFO	Info	Volume-	VOL −	Vol -
Subt. List	AD SUBT	Subt	Chan. Down	CH −	Ch -
Sleep Timer	PROG SLEEP	Sleep	1	1	1
Return TV	SEARCH TV/R	TV/R	2	2	2
Text	REPEAT TEXT	Text	3	3	3
Txt Expand	ZOOM	Eject	4	4	4
TV/AV	TIMER AV	AV	5	5	5
Menu	TOP MENU MENU	Menu	6	6	6
Menu Up		Up	7	7	7
Display	SHIFT +	DISPLAY INFO Shift + Info	8	8	8
Menu Left		Left	9	9	9
OK Enter	OK	Ok	Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE	Guide

Originale	Sostituto		Originale	Sostituto
0/10	0	0		
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH	Pre Ch		
Red	A	Red		
Green	B	Green		
Yellow	C	Yellow		
Blue	D	Blue		