Originale	Sostituto
On	Power
Off	Shift + Power
Mute	Mute / Dimmer
AVR	Smart / List
DVD	Shift + 2
VID1	Shift + 1
HDMI 1	Shift + 8
Tape	Shift + 5
CD	Shift + 3
VID2	Shift + 4
HDMI 2	Shift + 9
AUX 1	Shift + 7
HDMI 3	Shift + 0
Sleep	Sleep / Timer
Test	Text / Goto
AM/FM	Shift + 6
Vol +	Vol +

Originale	Sostituto
OSD	Display / Media
Vol -	Vol -
CH. / [≡?]	Info / Angle
Up	Up
SPKR/Menu	Menu / Home
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Digital / [≡X]	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
Delay/Prev. CH	Back / Return
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Originale	Sostituto
7	7
8	8
Tun-M/[≡+]	Guide / EPG / -/--
9	9
0	0
Mem/[≡♦]	Fav / Marker / PC
Tuning ▲	Shift + >> /
Red	Red / Netflix / Search
Direct/Green	Green / APP / Repeat
Clear/Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Preset ▲	CH+ / Page+
Blue	Blue / Prime Video / Random
Preset ▲	Shift + >>I / Preset+
Tuning▼	Shift + << /
Tone	Setup / OPT /
RDS	AV / Input / RDS
Preset ▼	CH- / Page-

Originale	Sostituto
Preset ▼	Shift + I<< / Preset-
Night	Shift + Sleep / Timer
I<<Skip Down	I<< / Preset-
Skip Up/>>I	>>I / Preset+
DIM / [≡]	Shift + Mute / Dimmer
<< DVD	<< / Tune-
> DVD	Play / Slow
>> DVD	>> / Tune+
Stop DVD	Stop / Hold
Pause DVD	Pause / Step / Freeze