Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
STANDBY	Standby		Power	HDD/DVD	HDD/DVD	APP MEDIA	Media
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject		Up		Up
	1		1		Left		Left
	2		2	SELECT	Select	OK	Ok
	3		3		Right		Right
	4		4		Down		Down
	5		5	SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
	6		6	TV/DVD	TV/DVD	HOME SMART	Smart
	7		7	VIDEO SOURCE	Video Source	TIMER AV	AV
	8		8	FUNCTION	Function	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	9		9	PLAYLIST	Playlist+	VOL	Vol +
	0		0	PLAYLIST	Playlist-	VOL	Vol -
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R	WATCH TV	Watch TV	SEARCH TV/R	TV/R
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit	PLAY/PAUSE	Play/Pause	PLAY MODE	Play
PROGRAM	Program+	CH	Ch +	PLAY/PAUSE	Play/Pause		Pause
PROGRAM	Program-	CH	Ch -	STOP	Stop		Stop
RETURN	Return	RETURN BACK	Back	RECORD/DUB	Record/DUB	REC MODE	Rec

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
I << Skip	I <<	Display	Info
Skip >>I	>>I		
<< Search	<<		
Search >>	>>		
Edit	Red		
Insert CHP.	Green		
Rec Mode	Shift + Rec		
Timer	Shift + AV		
Play Mode	Shift + Play		
Repeat	Text		
Zoom	Shift + Eject		
A-B	Shift + Text		
Subtitle	Subt		
Audio	Dual		
Angle	Format		
Title	List		
Menu	Menu		