Originale	Sostituto
Power	Power
Smart	SMART: Smart / List
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Info	INFO: Info / Angle
0	0
Guide	GUIDE: Guide / EPG / -/--
Netflix	SHIFT + NETFLIX: Shift + Red / Netflix / Search
YouTube	SHIFT + YouTube: Shift + Yellow / YouTube / Repeat A-B
Google Play	DISPLAY: Display / Media

Originale	Sostituto
prime video	SHIFT + Prime Video: Shift + Blue / Prime / Random
Home	SHIFT + MENU: Shift + Menu /
Up	Up
Menu	MENU: Menu / Home
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	BACK: Back / Return
Down	Down
Exit	EXIT: Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +
Mute	MUTE: Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Source	AV INPUT: AV / Input / RDS
CH-	CH- / Page-
Red	NETFLIX: Red / Netflix / Search

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
	Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				