Originale	Sostituto
Power	Power
AUX	1
AUX	Red
TUNER / BAND	2
TUNER / BAND	SHIFT + SEARCH TV/R — Shift + TV/R
TUNER / BAND	Green
DVD / CD	3
DVD / CD	Blue
TV	Yellow
TV	4
TV	TV/R
VCR	5
Volume+	Vol +
Volume-	Vol -
Muting	Mute
Subwoofer	Dual
Dd Prologic	Options

Originale	Sostituto
Super SRND	Subt
Simulated ST.	Media
SFC	List
Mix 2ch	Smart
Test	Text
CH Select	Ok
CH+	Ch +
CH-	Ch -

Originale	Sostituto
Power	Power
AUX	Shift + 1
AUX	Red
TUNER / BAND	Shift + 2
TUNER / BAND	Shift + TV/R
TUNER / BAND	Green
DVD / CD	Shift + 3
DVD / CD	Blue
TV	Yellow
TV	Shift + 4
TV	TV/R
VCR	Shift + 5
Volume+	Vol +
Volume-	Vol -
Muting	Mute
1 / Disc 1	1
2 / Disc 2	2

Originale	Sostituto
3 / Disc 3	3
4 / Disc 4	4
5 / Disc 5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
≥10 / -/--	Guide
Disc	Pre Ch
Pause	Pause
<< Slow/Search	<<
Slow/Search >>	>>
Play	Play
I<< Skip	I<<
Stop	Stop
Skip >>I	>>I

Originale	Sostituto
Disc Manager	D. Menu
Play Mode	Shift + Play
Clear	Exit
Repeat	Text
A-B Repeat	Shift + Text
Title	Smart
Marker	Media
Return	Back
Display	Info
Up / On	Up
Down / Off	Down
Left	Left
Right	Right
Select	Ok
Menu	Menu
Set Up	Options
Sub Title	Subt

Originale	Sostituto
Audio	Dual
Angle	Format
FL Display	Shift + Info
Timer	AV

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power		
TV/ AV	AV		
CH+	Ch +		
CH-	Ch -		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
≥10 / -/ - -	Gui de		

Originale		Sostituto	
	Power		Power
DISC 1 1	1	1	1
DISC 2 2	2	2	2
DISC 3 3	3	3	3
DISC 4 4	4	4	4
DISC 5 5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10/-/--	≥10 / -/--	-/-- GUIDE	Guide
CH	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
STOP	Stop		Stop
SLOW/SEARCH	<<		<<
SEARCH	>>		>>

Originale		Sostituto	
PLAY	Play	PLAY MODE	Play