Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
FAV	FAV / Eject	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
FAV	FAV / Eject	SURROUND	Eject / Surround
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SCALER	Scaler	HOME MENU	Menu / Home
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originale		Sostituto	
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CALL	Call	LIST SMART	Smart / List
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
TEXT	Text / Play	GOTO TEXT	Text / Goto

Originale	Sostituto
Text / Play	Play / Slow
Mix / Pause/Play	Pause / Step / Freeze
Index / Stop	Stop / Hold
I/II	Shift + Audio / Lang I/II
Cancel / <<	Shift + Exit / Cancel / Clear
Cancel / <<	<< / Tune-
Reveal / >>	>> / Tune+
Hold / I<<	I<< / Preset-
Hold / I<<	Shift + Stop /
Size / >>I	>>I / Preset+
Size / >>I	Zoom / Size
Red / Goto	Red / Netflix / Search
Red / Goto	Shift + Text /
Green / A-B	Green / APP / Repeat
Green / A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Yellow / Repeat	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow / Repeat	Shift + Green / APP / Repeat

Originale	Sostituto
Blue / Angle	Blue / Prime Video / Random
Blue / Angle	Info / Angle
S. Page /	D. Menu / Top
Page- / Title	Shift + Sound / Title
Page- / Title	Shift + CH- /
Page+ / PBC	Shift + CH+ /
Audio	Audio / Lang I/II
i / Display	Display / Media
Radio / Zoom-	TV/ Radio /
Radio / Zoom-	Shift + Down
EPG / Zoom+	Shift + Up
EPG / Zoom+	Shift + Guide / EPG / -/--
S. Title / Subti	Subtitle / EQ