Originale		Sostituto	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TV	TV	APP MEDIA	Media
TTX ON	Text	REPEAT TEXT	Text
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
PIP	PIP	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide

Originale		Sostituto	
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	DTV Guide	-/-- GUIDE	Guide
PR+	Up		Up
PR-	Down		Down
VOL+	Right		Right
VOL-	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
PR+	PR+	+ CH	Ch +
PR-	PR-	CH −	Ch -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
ARC	ARC	ECO 3D	3D
PRE-CH	Recall	RETURN BACK	Back
MIX	Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
CANCEL	Subpage	AD SUBT	Subt

Originale	Sostituto
Hold	SETTINGS OPT — Options
Size	ZOOM ⏏ — Eject
Reveal	SHIFT + SETTINGS OPT — Shift + Options
Update	PLAY MODE ▶ — Play
Index	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info
Red	A — Red
Green	B — Green
Yellow	C — Yellow
Text Store	II — Pause
Blue	D — Blue
PIP Prog+	≫ — >>
S. Select	PROG SLEEP — Sleep
PIP Prog-	≪ — <<
DTV Page-	K≪ — I <<
DTV Setup	E-MANUAL D.MENU — D. Menu
Tv/Radio	SEARCH TV/R — TV/R
DTV Page+	≫I — >>I

Originale	Sostituto
PC	SHIFT + APP MEDIA — Shift + Media
Dual I-II	SOUND DUAL — Dual
Sleep/Timer	SHIFT + ⏻ — Shift + Power
Still	SHIFT + AD SUBT — Shift + Subt
SSM	SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual
Text List	DISC NAV LIST — List
PSM	PICTURE FORMAT — Format
DTV Fav	FAV PRE-CH — Pre Ch
PINPUT	SHIFT + A — Shift + Red
PPOSITION	SHIFT + C — Shift + Yellow
PSIZE	SHIFT + B — Shift + Green
SWAP	SHIFT + RETURN BACK — Shift + Back