Mandis shop

Sony RMS130

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
	Vol+	VOL +	Vol +				
	Vol-	VOL –	Vol -				
	Play CD	PLAY MODE ▶	Play				
	Pause CD	⏸	Pause				
	Stop CD	■	Stop				
	I<< CD	⏮	I<<				
	>>I CD	⏭	>>I				
DISC SKIP	Disc Skip CD	HOME SMART	Smart				
+ PRESET	Tuner Preset +	CH +	Ch +				
PRESET –	Tuner Preset -	CH –	Ch -				
TAPE	Function Tape	1	1				
TUNER	Function Tuner	2	2				
CD	Function CD	3	3				
PHONO	Function Phono	4	4				

https://remote-controls.ch/it/Sony/1063219-19787-telecomando-di-sostituzione-per-Sony-RM-S130-146535811.html