Originale	Sostituto
Power	Power
TV	TV/R
AV	AV
R	Dual
F1	Shift + 1
F2	Shift + 2
F3	Shift + 3
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originale	Sostituto
Blue	Blue
I <<	I <<
Yellow	Yellow
>>I	>>I
White/I >	Smart
Green	Green
Play	Play
Red	Red
Stop	Stop
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
P+	Ch +
Up	Up
Down	Down
P-	Ch -
Right	Right
Left	Left

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
OK	OK	OK	Ok		
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info		
II	Pause	II	Pause		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
	Mute	MUTE	Mute		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide		