Mandis shop

AMPLIFIER2

| Originale | | Sostituto | | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|---|---|
| Phono | Phono | 1 | 1 | | |
| CD | CD | 2 | 2 | | |
| Tuner | Tuner | 3 | 3 | | |
| Aux | Aux | 4 | 4 | | |
| Tape1 | Tape1 | 5 | 5 | | |
| Tape2 | Tape2 | 6 | 6 | | |
| Volume | Vol+ | + VOL | Vol + | | |
| Volum | Vol- | VOL − | Vol - | | |
| Mute | Mute | MUTE | Mute | | |

https://remote-controls.ch/it/Nakamichi/1063298-94239-telecomando-di-sostituzione-per-Nakamichi-Amplifier2-IA-2RC.html