Originale		Sostituto	
TV	Power		Power
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TV VOL +	Tv Vol +	+ VOL	Vol +
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Tv Vol -	VOL −	Vol -
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
TV MUTE	Mute Tv	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV INPUT	Input Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3

Originale		Sostituto	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
ENT	ENT	SHIFT + OK	Shift + OK

Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play/Memory	Play / Slow
Pause/Preset	Pause / Step / Freeze
Stop/Preset Up	Stop / Hold
<<</Tuning Up	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <<</Tuning	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Music	Sound / Title
Stereo	Audio / Lang I/II
Surround	Eject / Surround
Movie	Picture / Format
Sleep	Sleep / Timer
TV	TV/Radio /
Sur Decode	D.Menu / Top
Setup	Setup / OPT / Tools

Originale	Sostituto
Up	Up
Info	Info / Angle
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Return	Back / Return
Vol +	Vol +
iPod	Smart / List
Vol -	Vol -
Entertainment	Display / Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Originale		Sostituto	
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
HDMI1	HDMI 1	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
HDMI2	HDMI 2	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power
	Pause/Preset	SHIFT + STEP-FREEZE ⏸	Shift + Pause / Step /
	Stop/Preset Up	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
	<<</Tuning Up	SHIFT + TUNE- ◀◀	Shift + << /
	I<<</Tuning	SHIFT + PRESET- ⏮	Shift + I<< / Preset-
UNIVOLUME	Univolume	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
FM	FM	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
INTELLIBEAM	Intellibeam	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
ENT	ENT	SHIFT + OK	Shift + OK
AUX1	AUX1	SHIFT + TV 1	Shift + 1

Originale		Sostituto	
AUX2	AUX2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
HDMI3	HDMI 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
HDMI4	HDMI 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originale		Sostituto	
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TUNING	<<	TUNE+	>> / Tune+
PRESET	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>	PRESET-	I<< / Preset-
TUNING	I<<	TUNE-	<< / Tune-
PRESET	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
MEMORY	Play	SLOW	Play / Slow