Mandis shop

Sony RMT-B119P

Originale	Sostituto
Open / Close	Eject / Surround
TV Input	AV / Input / RDS
TV Power	Shift + Power
Power	Power
1	1
2	2
3	3
Vol +	Vol +
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Vol -	Vol -
Audio	Audio / Lang I/II
0	0

Originale	Sostituto
Subtitle	Subtitle / EQ
Mute	Mute / Dimmer
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Top Menu	D.Menu / Top
Up	Up
Pop Up / Menu	Menu / Home
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Options	Setup / OPT /
Home	Smart / List
Home	Shift + Menu / Home

Originale		Sostituto	
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Stop	HOLD	Stop / Hold
SEN	SEN	ANGLE INFO	Info / Angle

Originale	Sostituto