Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Open/Close	ZOOM	Eject
	Mute	MUTE	Mute
V-SEL	V. Sel	HOME SMART	Smart
AV	AV	TIMER AV	AV
DVD	DVD	APP MEDIA	Media
TUNER	Tuner	SEARCH TV/R	TV/R
MODE	Mode	PICTURE FORMAT	Format
TONE	Tone	AD SUBT	Subt
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originale		Sostituto	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TITLE ROTATE	Title/Rotate	-/-- GUIDE	Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
⏮	I<	⏮	I<<
⏭	>I	⏭	>>I
⏪	<<	⏪	<<
⏩	>>	⏩	>>
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
+	Vol +	+ VOL	Vol +

Originale		Sostituto	
	Vol -	VOL –	Vol -
FM MODE	Stop/FM Mode	■	Stop
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
RDS SEARCH	Pause/RDS Search	❚❚	Pause
RDS DISPL/CLEAR	RDS/Disp/Clear	SETTINGS OPT	Options

Originale	Sostituto