| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| ADV | ADV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| PAGE+ | Page+ | >>I | >>I |
| PAGE- | Page- | I<< | I<< |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| SLOW | Slow | TIMER AV | AV |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| ZOOM | Zoom | HOME SMART | Smart |
| NAVI | Navi | APP MEDIA | Media |
| PLAY/PAUSE | Play | PLAY MODE | Play |
| PLAY/PAUSE | Pause | | Pause |
| | << | << | << |
| | >> | >> | >> |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | Stop | | Stop |
| CH+ | UP | | Up |
| CH- | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| CH+ | Ch + | | |
| CH- | Ch - | | |
| Vol + | Vol + | | |
| Vol - | Vol - | | |
| TV/Radio | TV/R | | |
| Teletext | Text | | |
| Subtitle | Subt | | |
| Return | Back | | |
| Red | Red | | |
| Green | Green | | |
| Yellow | Yellow | | |
| Blue | Blue | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |