Mandis shop

REMCON1436

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	<<	<< / Tune-
Eject	Eject / Surround	Play	Play / Slow
Tv/VCR	Display / Media	>>	>> / Tune+
AV	AV / Input / RDS	Pause/Still	Pause / Step / Freeze
CM Skip	Smart / List	Stop	Stop / Hold
1	1	LP	Menu / Home
2	2	i	Info / Angle
3	3	OK/CLK/CNT	OK
ez Power Off	Red / Netflix / Search	Clear	Exit / Cancel / Clear
4	4	Rec/OTR	Rec / Rec Mode
5	5	Up	Up
6	6	Left	Left
ez Repeat	Green / APP / Repeat	Right	Right
7	7	Down	Down
8	8	C. Lock	Blue / Prime Video / Random
9	9		
0	0		

https://remcontrols.it/1663-823-telecomando-sostituzione-REMCON1436.htm