Mandis shop

Dell 1510X

Originale		Sostituto
POWER	POWER	Power
UP	UP	Up
LEFT	LEFT	Left
ENTER	ENTER	OK
RIGHT	RIGHT	Right
DOWN	DOWN	Down
MENU	MENU	Menu / Home
ASPECT	ASPECT	Picture / Format
VOL+	VOL+	Vol+
VOL-	VOL-	Vol-
MUTE	MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	SOURCE	AV / Input / RDS
VIDEO MODE	VIDEO MODE	Setup / OPT /
FREEZE	FREEZE	Pause / Step / Freeze
KEYSTONE	KEYSTONE+	>> / Tune+
	KEYSTONE-	<< / Tune-
INFO	INFO	Info / Angle

Originale		Sostituto
VIDEO	VIDEO	4
MOUSE	MOUSE UP	CH+ / Page+
AUTO ADJ.	AUTO ADJUST	Smart / List
BLANK	BLANK	Display / Media
ZOOM	ZOOM+	>>I / Preset+
	MOUSE DOWN	CH- / Page-
ZOOM	ZOOM-	I<< / Preset-
VGA	VGA	1
S-VIDEO	S-VIDEO	2

https://remote-controls.ch/it/Dell/1063675-91648-telecomando-di-sostituzione-per-Dell-1510X.html