| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| List | Smart / List |
| AD | Shift + Audio / Lang I/II |
| YouTube | Shift + Yellow / YouTube / |
| Source | AV / Input / RDS |
| prime video | Shift + Blue / Prime Video / Random |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Netflix | Shift + Red / Netflix / |
| Home | Menu / Home |
| Up | Up |
| [+] | Display / Media |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Back | Back / Return |
| Down | Down |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Vol + | Vol + |
| CH+ | CH+ / Page+ |
| Info | Info / Angle |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Vol - | Vol - | | |
| CH- | CH- / Page- | | |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| Audio | Audio / Lang I/II | | |
| Subtitle | Subtitle / EQ | | |
| TTX | Text / Goto | | |
| << | << / Tune- | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Pause/T. Shift | Pause / Step / Freeze | | |
| Stop/Rec List | Stop / Hold | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |