Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
On/Off	Power	Green	Green / APP / Repeat
3. *	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3	Yellow	YouTube / Yellow / Repeat
Store	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /	Blue	Prime Video / Blue / Random
Reveal	SLOW Play / Slow	Tone-	PRESET- I<< / Preset-
On/Off	SHIFT + Power Shift + Power	Tone+	PRESET+ >>I / Preset+
Tune+	TUNE+ >> / Tune+	3	CD-STB 3 3
Tune-	TUNE- << / Tune-	Audio+	SHIFT + VOL Shift + Vol +
4	VIDEO 4 4	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /
5	TAPE 5 5	4. # 16:9	FORMAT PICTURE Picture / Format
6	TUNER 6 6	Surround	SURROUND Eject / Surround
7	AUX-HDD 7 7	Nicam/Mono	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II
8	USB 8 8	Level L	SHIFT + Shift + Left
9	BLUETOOTH 9 9	Level R/Woofer	SHIFT + Shift + Right
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	Display	MEDIA DISPLAY Display / Media
0/10	HDMI-SAT 0 0	Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
2. Fav P/C 2.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC	Txt Stop	HOLD Stop / Hold
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	Info	ANGLE INFO Info / Angle

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Subt. List	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	Volume-	VOL – Vol -
Sleep Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer	Menu audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
Return TV	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /	Chan. Down	CH PAGE – CH- / Page-
Menu video	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top	1	TV 1 1
Text	GOTO TEXT Text / Goto	2	DVD 2 2
Txt Expand	SIZE ZOOM Zoom / Size		
TV/AV	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
Menu	HOME MENU Menu / Home		
Menu Up	Up		
Menu Left	Left		
OK Enter	OK OK		
Menu Right	Right		
Menu Off	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
Menu Down	Down		
Back	RETURN BACK Back / Return		
Volume+	+ VOL Vol +		
Chan. Up	+ CH PAGE CH+ / Page+		